

FI Ohjekirja

TURVALLISUUS

- Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
- Jos virtajohto vaurioituu, tulee valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden haltijan vaihtaa se, jotta vältetään sähköiskun vaaralta.
- Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja varmista, ettei johto sotkeennu.
- Laite on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta se ollessa käytössä.
- Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
- 0 - 8 vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita, tai joilla on puutteellinen kokemus tai tuntemus, mikäli heitä valvotaan ja ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjähuoltoa laitteelle, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuina.
- Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Käyttöpinnat voivat kuumentua laitteen käytön aikana.
- Leipä voi palaa. Tämän vuoksi, älä käytä leivänpaahdinta palavan materiaalin, kuten verhojen lähellä tai alla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukoohjausjärjestelmällä.



Pinta voi kuumentua käytön aikana.

OSIEN KUVAUKSET

1. Sämpylöiden lämmitysritilä
2. Kantokahva
3. Peruuta-painike
4. Tummuussäädin
5. Murualusta



ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Ota laite ja lisävarusteet ulos paketista. Irrota laitteesta tarrat ja suojakalvo tai -muovi.
- Aseta laite tasaiselle, vakaalle pinnalle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 10 cm vapaata tilaa. Laite ei sovellu asennettavaksi kaapin sisään tai ulos.
- Aseta virtakaapeli pistorasiaan. (Huom.: Varmista ennen kytkemistä, että laitteessa ilmoitettu jännite vastaa paikallista jännitettä. Jännite 220V-240V 50/60Hz)
- Kun laite kytketään ensimmäisen kerran päälle, ilmassa tuntuu tuoksua. Tämä on normaalia. Varmista riittävä tuuletus. Tuoksu on tilapäinen ja häviää nopeasti.

KÄYTTÖ

- Tummuussäätimellä voidaan säätää paistoastetta hieman rapeasta tummanruskeaan. Oikean asetuksen löytäminen vaatii säädön kokeilua. Myös leivän laatu ja tuoreus vaikuttaa. Kuiva leipä paahtuu nopeammin, tuore tai jäädytetty leipä kestää kauemmin. Älä käytä veistä, ruokailuvälineitä tai muita esineitä leivän poistamiseen laitteesta tai laitteen puhdistamiseen. Jos leipä juuttuu paahtimeen, irrota laite pistorasiasta ennen kuin yrität poistaa sitä. Huomautus!
- Leipä voi syttyä palamaan.
- Aseta leipäviipale toiseen hahloon. Voit asettaa laitteeseen 2 viipaletta Varmista murualustan olevan paikallaan ennen käyttöä.
- Laita pistoke pistorasiaan. Käännä väriohjain haluttuun asentoon.
- Käynnistä paahto painamalla kahva täysin alas.
- Kun leipä on paahtunut haluamaasi tummuuteen, kahva ponnahtaa

ylös automaattisesti.

- Voit tarkistaa leivän värin paahdon aikana. Jos olet tyytyväinen väriin, voit lopettaa paahdon milloin tahansa painamalla Peruuta-painiketta.

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- Ennen puhdistusta irrota laite sähköverkosta ja odota, että laite viilenee.
- Puhdista laite kostealla pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita, hankaustyynyä tai teräsvillaa, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä koskaan upota sähkölaitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Laite ei kestä konepesua.
- Vedä murualusta ulos ja poista murut. Jos käytät laitetta säännöllisesti, toista tämä toimenpide kerran viikossa.
- Älä puhdista laitteen sisäpuolta metalliesineellä (haarukalla, veitsellä tms) sillä se voi vahingoittaa lämmityselementtejä.

TAKUU

- Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu. Takuu on voimassa, jos laitetta on käytetty ohjeiden mukaisesti ja asianmukaiseen käyttötarkoitukseen. Lisäksi tulee esittää alkuperäinen ostotodiste (lasku tai kuitti), johon on merkitty hankintapäivä, jälleenmyyjän nimi ja tuotteen tuotenumero.
- Tarkat takuehdot ovat huoltosivustossamme www.service.tristar.eu

YMPÄRISTÖ



Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikuttavat tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.

Tuki

Löydät kaikki tiedot ja varaosat osoitteesta service.tristar.eu!