

KÄYTTÖ- JA PESUOHJE

Pinnoitetuille astioille

Tuotteet ovat konepesunkestäviä ne soveltuvat käytettäväksi: sähköliesillä, keraamisilla liesillä, induktioliesillä sekä kombi- ja höyryuuneissa.

KÄYTTÖ

Älä käytä astioissa teräsottimia.

GN-vuokamallit eivät sovellu käytettäväksi johteissa. Uuneissa ja pinnavaunuissa **laita vuoat aina uuniritilän päälle.**

Vältä ruoan leikkaamista astiassa sekä kovien esineiden osumia pinnoitteeseen, jotta pinnoite pysyy ehjänä.

Älä käytä vuokaspraytä, se vaurioittaa pinnoitteen. Tarvittaessa astioissa voidaan käyttää öljyä.

Astioita ei saa koskaan laittaa tyhjänä liedelle vaan niihin on aina lisättävä tilkka vettä.

Esilämmittelyssä liedon lämpötilaa tulee korottaa asteittain. Älä käytä liettä täydellä teholla.



PESU

Huolellinen esipesu ennen tiskikoneeseen laittoa.

Älä käytä hankaavia liinoja tai teräsvillaa.

Älä käytä pesussa klooripohjaisia tuotteita tai valkaisuaineita.

Tuotteet eivät sovellu pestäväksi raapesukoneessa.

SÄILYTYS

Tuotteita ei suositella pinottavaksi.

Mikäli tuotteet (kattilat ja vuoat) ovat pinottava, käytä astioiden väleissä suojaliinoja.

